



EXTENSION DE FREQUENCE CRT 4CF EXPORT

Maintenir les touches [PF1] et  tout en allumant l'appareil, relâcher les deux touches, l'afficheur indique : MODE 04. Avec le rotacteur choisir :MODE 01, éteindre et rallumer l'appareil.

Fonctionnement après extension : 136-174 MHz et 400-480 MHz.

FREQUENCIES EXPAND FOR CRT 4CF

Press and hold [PF1] and  keys together while turn on the radio .Display show : MODE 04, Turn the rotactor to display MODE 01. Turn off then turn on the radio.

Working mode after expand: 136-174 MHz and 400-480MHz .